

### 1. Příprava

- a. Podklad očistěte od případných nečistot a prachu, v případě potřeby odstraňte nadměrně vystupující nerovnosti.
- b. Z okrajů parapetu stáhněte krycí fólii.
- c. Na parapet osad'te krytky (pokud jsou součástí dodávky).
- d. Parapet osad'te do stavebního otvoru a vypodložte ho tak, aby po jeho délce vznikla vodorovná rovina a po jeho hloubce vznikl mírný spád od okna (při exteriérovém parapetu doporučujeme spád min. 5 °).
- e. Vyberte parapet ze stavebního otvoru, přičemž podložení zachovejte na daném místě.

### 2. Montáž

- a. Rovnoměrně naneste na podklad nízkoexpanzní PUR pěnu (ekv. stavební lepidlo, malta, atp.).
- b. Parapet osad'te do stavebního otvoru.
- c. Proměřte rovinnost. V případě potřeby upravte podložení.
- d. Zatižte parapet po celé jeho délce po dobu vytuhnutí použitého materiálu.